

DECT IP Phone

Models:

W56H, W71H, W73H, W74H,
W78H, W57R, W59R Pro

Quick Start Guide **V1.5**

Table of Contents

01 English	03
02 Deutsch	09
03 Français	15
04 Español	21

Package Contents

W56H




Handset



Charging Cradle



Power Adapter



Battery




Battery Cover



Belt Clip



Quick Start Guide

Handset Protective Case
(Optional)


W71H/W73H/W74H




Handset



Charging Cradle



Power Adapter



Battery



Battery Cover


Belt Clip
(For W73H/W74H)

Quick Start Guide


W78H




Handset



Charging Cradle




Power Adapter



Battery



Battery Cover



Belt Clip




Quick Start Guide


W57R




Handset



Charging Cradle



Power Adapter



Battery



Battery Cover



Quick Start Guide


W59R Pro




Handset



Charging Cradle



Power Adapter



Battery



Battery Cover



Decorative Cover



Quick Start Guide


Note:

1. We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink.
2. The use of unapproved third-party accessories may result in reduced performance.
3. The appearance of white residue on the product is a normal phenomenon due to the material's characteristics. It does not affect the product's functionality and can be wiped off for normal use.

Assembling Phone

1. Insert the battery into the handset.

*Take V4 battery as an example.




Note:


1. For V4, the battery type is $3 \times 3.7V$ 350mAh(1.295Wh), Lithium-ion.
2. Remove the battery if the device will not be used for an extended period.
3. Do not mix different brands, types, or old and new batteries.
4. Do not use it if the battery casing is damaged or the surface covering is broken.

2. Attach the belt clip to the handset.


W56H



W71H/W73H/W74H/W78H



3. (Optional) Mount the charging cradle to the wall.



Note:


Mounting hole spacing (center-to-center) varies by model:

- W56H: 36 mm
- W71H/W73H/W74H/W78H: 38 mm
- W57R: 50 mm
- W59R Pro: 39.5 mm

Charging

Connect the charging cradle and charge the handset.

W71H/W73H/W74H/W78H/W57R/W59R Pro:



Note:

1. Use Yealink-supplied power adapter (5V/0.6A). A third-party power adapter may damage the handset.
2. Check the charging status on the top-right corner of the LCD screen.

User Guide & Declaration of Conformity

For more information, please visit Yealink's Support website at <https://support.yealink.com>, or scan the QR code below.



Yealink Support




Declaration of Conformity

Hardware Description



W57R/W59R Pro

* Model shown is W59R Pro.



W56H/W71H/W73H/W74H/W78H

* Model shown is W78H.




Lieferumfang

W56H




Mobiltelefon



Ladeschale




Netzadapter



Batterie




Batterieabdeckung



Gürtelclip



Schnellstartanleitung



Schutzhülle für Mobiltelefon
(Optional)


W71H/W73H/W74H




Mobiltelefon



Ladeschale



Netzadapter



Batterie



Batterieabdeckung



Gürtelclip
(Für W73H/W74H)




Schnellstartanleitung


W78H




Mobiltelefon



Ladeschale



Netzadapter



Batterie



Batterieabdeckung



Gürtelclip




Schnellstartanleitung


W57R




Mobiltelefon



Ladeschale



Netzadapter



Batterie



Batterieabdeckung



Schnellstartanleitung


W59R Pro




Mobiltelefon



Ladeschale



Netzadapter



Batterie



Batterieabdeckung



Dekorative Abdeckung Schnellstartanleitung


i Hinweis:

1. Wir empfehlen die Verwendung von Zubehör, das von Yealink bereitgestellt oder genehmigt wurde.
2. Die Verwendung von nicht genehmigtem Zubehör von Drittanbietern kann zu einer geringeren Leistung führen.
3. Das Auftreten von weißen Rückständen auf dem Produkt ist ein normales Phänomen aufgrund der Materialeigenschaften. Es beeinträchtigt die Funktionalität des Produkts nicht und kann für den normalen Gebrauch abgewischt werden.

Telefon zusammenbauen

1. Setzen Sie den Akku in das Mobilteil ein.

* Nehmen wir die V4-Batterie als Beispiel.




i Hinweis:


1. Für V4 ist der Batterietyp 3 × 3,7 V 350 mAh (1,295 Wh), Lithium-Ionen.
2. Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
3. Mischen Sie keine verschiedenen Marken, Typen oder alte und neue Batterien.
4. Verwenden Sie die Batterie nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist oder die Oberfläche Abnutzungen aufweist.

2. Befestigen Sie den Gürtelclip am Mobilteil.


W56H



W71H/W73H/W74H/W78H



3. (Optional) Befestigen Sie die Ladestation an der Wand.



i Hinweis:


Der Abstand zwischen den Montagebohrungen (Mitte zu Mitte) variiert je nach Modell:

- W56H: 36 mm
- W71H/W73H/W74H/W78H: 38 mm
- W57R: 50 mm
- W59R Pro: 39,5 mm

Laden

Verbinden Sie die Ladestation und laden Sie das Mobilteil auf.

W71H/W73H/W74H/W78H/W57R/W59R Pro:



i Hinweis:

1. Verwenden Sie das von Yealink gelieferte Netzteil (5 V/0,6 A). Ein Netzteil eines Drittanbieters kann das Mobilteil beschädigen.
2. Überprüfen Sie den Ladestatus in der oberen rechten Ecke des LCD-Displays.

Benutzerhandbuch & Konformitätserklärung

Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Website von Yealink unter <https://support.yealink.com> oder scannen Sie den QR-Code unten.



Yealink Support




Konformitätserklärung

Hardwarebeschreibung



W57R/W59R Pro

* Das gezeigte Modell ist das W59R Pro.



W56H/W71H/W73H/W74H/W78H

* Das gezeigte Modell ist das W78H.



Contenu du Package

W56H




Combiné



Berceau de recharge




Adaptateur secteur



Batterie




Couvercle de batterie



Clip ceinture



Guide de démarrage rapide



Coque de protection pour combiné (Optionnel)


W71H/W73H/W74H




Combiné



Berceau de recharge



Adaptateur secteur



Batterie



Couvercle de batterie



Clip ceinture
(Pour W73H/W74H)




Guide de démarrage rapide


W78H




Combiné



Berceau de recharge




Adaptateur secteur



Batterie



Couvercle de batterie



Clip ceinture




Guide de démarrage rapide


W57R



Combiné



Berceau de recharge



Adaptateur secteur



(V4)



(V0-V3)

OU



Couvercle de batterie



Guide de démarrage rapide


W59R Pro



Combiné



Berceau de recharge



Adaptateur secteur



(V4)



(V0-V3)

OU



Couvercle de batterie



Couverture décorative



Guide de démarrage rapide


i Remarque:

1. Nous vous recommandons d'utiliser les accessoires fournis ou approuvés par Yealink.
2. L'utilisation d'accessoires tiers non approuvés peut entraîner une diminution des performances.
3. L'apparition de résidus blancs sur le produit est un phénomène normal dû aux caractéristiques du matériau. Cela n'affecte pas la fonctionnalité du produit et peut être essuyé pour une utilisation normale.

Assemblage du téléphone

1. Insérez la batterie dans le combiné.

* Prenons la batterie V4 comme exemple.




i Remarque:


1. Pour le V4, le type de batterie est $3 \times 3,7 \text{ V } 350 \text{ mAh}$ (1,295 Wh), Lithium-ion.
2. Retirez la batterie si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
3. Ne mélangez pas différentes marques, types ou des batteries anciennes et neuves.
4. Ne l'utilisez pas si le boîtier de la batterie est endommagé ou si le revêtement de surface est cassé.

2. Fixez le clip-ceinture au combiné.


W56H



W71H/W73H/W74H/W78H



3. (Facultatif) Fixez le socle de chargement au mur.



Remarque:


L'espacement des trous de montage (d'axe en axe) varie selon le modèle:

- W56H: 36 mm
- W71H/W73H/W74H/W78H: 38 mm
- W57R: 50 mm
- W59R Pro: 39,5 mm

Chargement

Connectez le socle de recharge et chargez le combiné.

W71H/W73H/W74H/W78H/W57R/W59R Pro:



Remarque:

1. Utilisez l'adaptateur secteur fourni par Yealink (5 V/0,6 A). Un adaptateur secteur tiers peut endommager le combiné.
2. Vérifiez l'état de charge dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

Guide de l'utilisateur & Déclaration de conformité

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site d'assistance de Yealink à l'adresse <https://support.yealink.com>, ou scanner le code QR ci-dessous.



Support Yealink




Déclaration de conformité

Description du matériel

W57R/W59R Pro

* Le modèle présenté est le W59R Pro.



W56H/W71H/W73H/W74H/W78H

* Le modèle présenté est le W78H.

Récepteur

Voyant LED

Écran de téléphone

Touches de navigation

Touche Volume-

Touche Volume+

Touches programmables

Touche de haut-parleur

Touche de message

Touche OK

Touche de raccrochage
/ Touche Marche/Arrêt

Touche de décrochage

Clavier

Touche TRAN

Touche Muet

Microphone

Haut-parleur


Prise casque
3,5 mm

Contenido del paquete

W56H




Teléfono



Base de carga




Adaptador de corriente



Batería




Cubierta de Batería



Clip para cinturón



Guía de inicio rápido



Funda protectora para el teléfono
(Opcional)


W71H/W73H/W74H




Teléfono



Base de carga



Adaptador de corriente



Batería



Cubierta de Batería



Clip para cinturón
(Para W73H/W74H)



Guía de inicio rápido


W78H




Teléfono



Base de carga



Adaptador de corriente



Batería



Cubierta de Batería




Clip para cinturón Guía de inicio rápido


W57R




Teléfono



Base de carga



Adaptador de corriente



Batería



Cubierta de Batería



Guía de inicio rápido


W59R Pro




Teléfono



Base de carga



Adaptador de corriente



Batería



Cubierta de Batería



Cubierta decorativa Guía de inicio rápido


i Nota

1. Recomendamos que utilice los accesorios proporcionados o aprobados por Yealink.
2. El uso de accesorios de terceros no aprobados puede resultar en un rendimiento reducido.
3. La aparición de residuos blancos en el producto es un fenómeno normal debido a las características del material. No afecta la funcionalidad del producto y se puede limpiar para su uso normal.

Ensamblando teléfono

1. Inserte la batería en el auricular.

* Tomemos la batería V4 como ejemplo.




i Nota:


1. Para el V4, el tipo de batería es $3 \times 3,7 \text{ V } 350 \text{ mAh}$ (1,295 Wh), de iones de litio.
2. Retire la batería si el dispositivo no se utilizará durante un período prolongado.
3. No mezcle diferentes marcas, tipos, o baterías viejas y nuevas.
4. No lo use si la carcasa de la batería está dañada o la cubierta superficial está rota.

2. Coloca el clip para el cinturón en el teléfono.


W56H



W71H/W73H/W74H/W78H



3. (Opcional) Monte la base de carga en la pared.



i Nota:


El espacio entre los orificios de montaje (de centro a centro) varía según el modelo:

- W56H: 36 mm
- W71H/W73H/W74H/W78H: 38 mm
- W57R: 50 mm
- W59R Pro: 39,5 mm

Cargando

Conecta la base de carga y carga el teléfono.

W71H/W73H/W74H/W78H/W57R/W59R Pro:



i Nota:

1. Utilice el adaptador de corriente suministrado por Yealink (5 V/0,6 A). Un adaptador de corriente de terceros puede dañar el terminal.
2. Compruebe el estado de carga en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.

Guía del Usuario & Declaración de Conformidad

Para más información, visite el sitio web de soporte de Yealink en <https://support.yealink.com>, o escanee el código QR a continuación.



Soporte Yealink




Declaración de Conformidad

Descripción del hardware



W57R/W59R Pro

* El modelo mostrado es el W59R Pro.



W56H/W71H/W73H/W74H/W78H

* El modelo mostrado es el W78H.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

🌐 Web: www.yealink.com

📍 Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.C

© Copyright © 2026 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY
CO.,LTD.All rights reserved.



430104003740